

Návod k použití DEZAL

Vaflovač bublinkový/ Vaflovač mini bublinkový

Drahý zákazníku

Děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek značky DEZAL a přejeme Vám, abyste byl spokojen s naším výrobkem po celou dobu jeho používání. Před prvním použitím prostudujte pozorně celý návod k obsluze a poté si jej uschovejte. Zajistěte, aby i ostatní osoby, které budou s výrobkem manipulovat, byly seznámeny s tímto návodem. Nedodržíte-li pokyny výrobce, nemůže být případná oprava uznána jako záruční.

Popis výrobku

Spotřebič je určený na pečení bublinových vafelů z piškotového těsta. Základními prvky spotřebiče jsou plotýnky - spodní a vrchní, které jsou pokryty nepřilnavým povrchem, který zabraňuje připalování potravin. Ve vnitřní části plotýnek byl umístěn žebrovaný ohřívač. V dolní plotýnce je také umístěn teplotní senzor udržující správnou teplotu pro pečení.

Bezpečnostní upozornění:

- Nepoužívejte spotřebič jinak, než je popsáno v tomto návodu.
- Ověřte, zda připojované napětí odpovídá hodnotám na typovém štítku spotřebiče.
- Používejte pouze zásuvky elektrického napětí s uzemněním.
- Nenechávejte spotřebič bez dozoru, pokud je zapnutý, popřípadě zapojený do zásuvky elektrického napětí. V žádném případě se nedotýkejte horkého povrchu plotýnek, hrozí popálení.
- Spotřebič umístěte pouze na stabilní a tepelně odolný povrch stranou od jiných zdrojů tepla.
- Není-li spotřebič používán, odpojte jej ze zásuvky elektrického napětí. Při vypořádání spotřebiče ze zásuvky elektrického napětí nikdy netahejte za přívodní kabel, ale uchopte zástrčku a tahem ji vypojte.
- Neopravujte spotřebič sami. Obráťte se na autorizovaný servis nebo prodejce
- Před čištěním a po použití spotřebič vypněte, vypojte ze zásuvky elektrického napětí a nechte vychladnout.
- Výrobce nenesе žádnou odpovědnost za poškození způsobená nesprávným použitím spotřebiče.

Návod k obsluze

Spotřebič položte na rovnou plochu. Obě plotýnky je třeba jednorázově před každým použitím potřít olejem. **POZOR: olejem natřete pouze studené plotýnky před pečením. Při pečení již nemazat.** Zasuňte zástrčku do zásuvky a zapněte zeleným tlačítkem.

Při prvním použití je možné, že z přístroje bude vycházet nepatrný kouř nebo zápach. Neznamená to, že přístroj je rozbítý ale, že je nový a dochází k vypálení určitých částí. Při druhém použití by spotřebič neměl výše uvedené vlastnosti vykazovat.

Před přípravou vafli vaflovač řádně předehejte. Zahřívání přístroje při zavřeném víku trvá 6-8 minut. Jakmile červená kontrolka zhasne je přístroj správně nahřátý. **Ponechání přístroje zavřeného déle je zakázáno.**

Jakmile červená kontrolka zhasne, zvedněte víko a pouze na spodní rozehřátou plotýnku nalijte těsto. Nalijte takové množství těsta, které se nebude dotýkat okraje plotýnky. Po nalití těsta přístroj zavřete a otočte. Po cca 30 sekundách otočte přístroj znovu.

Po uplynutí 2,5 - 3 minut otevřete vaflovat a vyjměte upečenou vafli. **Pro vytažení gofrů doporučujeme použít dřevěné kuchyňské náradí (nerezové může plotýnky nenávratně poškodit.)** Po upečení prvních 5 vafli můžete zkrátit čas pečení. Po přípravě poslední vafle odpojte vaflovač od elektrické sítě, otevřete ho a nechte vychladnout.

Nedoporučujeme otvírat vaflovat v počátečním stádiu pečení, vafle se můžou poškodit.

Děti od 8 let, osoby tělesně/psychicky postižené můžou přístroj používat pouze při přítomnosti dospělé či proškolené osoby nebo po důkladném zaškolení.

Čištění a údržba spotřebiče

Jakákoliv údržba či čištění spotřebiče je možné pouze po vytažení ze zásuvky a po vychladnutí plotýnek. Po ukončení pečení papírovým ubrouskem nebo měkkým hadříkem odstraňte zbytky znečištění. Plotýnky nečistěte ostrými přístroji a abrazivními čistícími prostředky, můžete tak nenávratně poškodit nepřilnavý povrch plotýnek a při opětovném použití přístroje se můžou vafle připalovat a znemožní tím správnou funkčnost přístroje. Poškrábání plotýnek způsobuje nesprávnou funkčnost přístroje. Dětem bez přítomnosti dospělé osoby je čištění přístroje zakázáno.

Ochrana životního prostředí a povinnosti uživatele elektrického spotřebiče



- Symbol na výrobku (přeškrtnutá popelnice) nebo jeho balení udává, že tento výrobek nepatří do domácího odpadu.
- Je nutné odvézt ho do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení.
- Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku.
- Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

Záruční doba pro domácí použití 24 měsíců, pro použití v gastronomii 12 měsíců.

Technické parametry

Napětí 230 V ~

Příkon 1600 / 1300W

Ochrana I

Hmotnost 6,20 kg / 3,05 kg

Teplota při zavřených plotýnkách cca 205°C

Množství vaflí 1 kus

- Dvě signalizační kontrolky
- Zelená kontrolka signalizuje zapojení do sítě
 - Červená kontrolka signalizuje, že se přístroj zahřívá
 - Zhasnutá červená kontrolka signalizuje nahřátí přístroje
 - Blikající červená kontrolka označuje, že plotýnky přístroje udržují stabilní teplotu pro správné pečení vaflí
 - Plotýnky mají nepřilnavý povrch (non-stick).

Servis, záruční servis, pozáruční servis

Údržbu rozsáhlejšího charakteru musí provést odborný servis.

Dezal - Pro

39-460 Nowa Dęba

ul. Szypowskiego 1

tel 15 846 42 31 , 695 747 897

e-mail: info@dezal.com.pl

www:dezal.com.pl

Dále se můžete obrátit přímo na prodejce, který předá poškozený spotřebič dovozci Dezal - Pro.

	DEKLARACJA ZGODNOŚCI NR 4/2018	
<p>Ja niżej podpisany, reprezentujący: DEZAL-Pro Spółka Akcyjna ul. Szypowskiego 1, 36-460 Nowa Dęba. Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta. Niniejszym deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób:</p>	<p>Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/35/EU z dnia 11 czerwca 2011 roku w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. Urz. UE L 174,01.07.2011, str. 88) Do oceny zgodności zastosowano normy zharmonizowane: - w zakresie dyrektyw LVD PN-EN 60335-1:2012+A11:2014 PN-EN 60335-2-9:2007+A12:2008+A13:2011 PN-EN 62233:2008 - w zakresie dyrektyw EMC PN-EN 55014-1:2017-06 PN-EN 61000-3-2:2014-10 PN-EN 61000-3:2013-10 Ostatnie dwie cyfry roku, w którym naniesiono oznaczenie CE: 18. <i>Nowa Dęba, 2018-06-04</i></p>	
<p>Gofrowania Dezal Bąble o podstawowych parametrach: 230V, 50 Hz./1300/ 1600 W, kl. I jest zgodny z wymaganiami dyrektyw: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/35/EU z dnia 26 lutego 2014 w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia (Dz.Urz.UE L 96, 29.03.2014, str.357) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/35/EU z dnia 26 lutego 2014 w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej (Dz.Urz.UE L 96, 29.03.2014, str.79)</p>	<p>Kazimierz Kos – Prezes Zarządu</p>	
		Kazimierz Kos