

Návod k použití steakovače/kontaktní gril

Drahý zákazníku

Děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek značky DEZAL a přejeme Vám, abyste byl spokojen s naším výrobkem po celou dobu jeho používání. Před prvním použitím prostudujte pozorně celý návod k obsluze a poté si jej uschovejte. Zajistěte, aby i ostatní osoby, které budou s výrobkem manipulovat, byly seznámeny s tímto návodem. Nedodržíte-li pokyny výrobce, nemůže být případná oprava uznána jako záruční.

Popis výrobku

Spotřebič je určený na pečení masa. Může být také použitý pro pečení vafel z piškotového těsta.

Základními prvky spotřebiče jsou plotýnky - spodní a vrchní, které jsou pokryty nepřilnavým povrchem, který zabraňuje připalování potravin. Ve vnitřní straně spotřebiče jsou žebrované ohřevné plotýnky.

V dolní plotýnce je umístěný teplotní senzor udržující správnou teplotu pro opékání/pečení.

Bezpečnostní upozornění:

- Nepoužívejte spotřebič jinak, než je popsáno v tomto návodu.
- Ověřte, zda připojované napětí odpovídá hodnotám na typovém štítku spotřebiče.
- Používejte pouze zásuvky elektrického napětí s uzemněním.
- Nenechávejte spotřebič bez dozoru, pokud je zapnutý, popřípadě zapojený do zásuvky elektrického napětí. V žádném případě se nedotýkejte horkého povrchu plotýnek, hrozí popálení.
- Spotřebič umístěte pouze na stabilní a tepelně odolný povrch stranou od jiných zdrojů tepla.
- Není-li spotřebič používán, odpojte jej ze zásuvky elektrického napětí. Při vypořádání spotřebiče ze zásuvky elektrického napětí nikdy netahejte za přívodní kabel, ale uchopte zástrčku a tahem ji vypojte.
- Neopravujte spotřebič sami. obraťte se na autorizovaný servis nebo na prodejce.
- Před čištěním a po použití spotřebič vypněte, vypojte ze zásuvky elektrického napětí a nechte vychladnout.
- Používejte pouze k určenému účelu a v souladu s návodem k obsluze.

- Výrobce nenese žádnou odpovědnost za poškození způsobená nesprávným použitím spotřebiče.

Návod k obsluze

Spotřebič položte na rovnou plochu.

Přetřete suchým hadříkem plochu pečení.

Pod spotřebič vložte nádobky na olej (nejsou součástí balení)

Pro zapnutí přístroje zasuňte zástrčku do zásuvky elektrického napětí a zapněte stisknutím zeleného tlačítka.

Nahřívejte přístroj při zavřeném víku 6-8 minut až do doby než zhasne červená kontrolka. Ponechání přístroje zavřeného déle je zakázáno, může totiž způsobit zničení povrchu plotýnek.

Po rozehrátí plotýnek je otevřete a na spodní plotýnku umístěte maso nebo těsto - pro vytažení masa nebo vafli použijte dřevěné kuchyňské nářadí (ocelové či jiné může povrch nepřilnavých plotýnek nenávratně poškodit).

Přístroj je možné použít bez oleje.

Při poškození kontaktujte prosím autorizovaný servis nebo dodavatele.

Čištění a údržba spotřebiče

Čištění přístroje můžete pouze po vychladnutí, po vypnutí a vytažení ze zásuvky. Po ukončení procesu opékání očistěte přístroj od zbytků jídla papírovým ubrouskem nebo měkkým hadříkem.

Plotýnky nečistěte ostrými přístroji a abrazivními čistícími prostředky, můžete tak nenávratně poškodit nepřilnavý povrch plotýnek a při opětovném použití přístroje se mohou vafle připalovat a znemožní tím správnou funkčnost přístroje.

Děti od 8 let, osoby tělesně a psychicky postižené mohou přístroj používat pouze při přítomnosti dospělé či proškolené osoby nebo po důkladném zaškolení.

Ochrana životního prostředí a povinnosti uživatele elektrického spotřebiče



- Symbol na výrobku (přeškrtnutá popelnice) nebo jeho balení udává, že tento výrobek nepatří do domácího odpadu.
- Je nutné odvézt ho do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení.
- Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku.
- Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

Technické parametry

Napětí	230 V ~
Příkon	1300W
Ochrana	I
Hmotnost	3,05 kg

Teplota při zavřených plotýnkách cca 200°C

Dvě signalizační kontrolky	Zelená kontrolka signalizuje zapojení do sítě Červená kontrolka signalizuje, že se přístroj zahřívá Zhasnutá červená kontrolka signalizuje nahřátí přístroje Červená kontrolka bliká označuje, že plotýnky přístroje udržují stabilní teplotu pro správné pečení vaflí
----------------------------	---

Plotýnky mají nepřilnavý povrch (non-stick).

Záruční doba pro domácí použití 24 měsíců, pro použití v gastronomii 12 měsíců.

Servis, záruční servis, pozáruční servis

Údržbu rozsáhlejšího charakteru musí provést odborný servis.

Dezal - Pro

39-460 Nowa Dęba

ul. Szypowskiego 1

tel 15 846 42 31 , 695 747 897

e-mail: info@dezal.com.pl

www:dezal.com.pl

Dále se můžete obrátit přímo na prodejce, který předá poškozený spotřebič dovozci Dezal - Pro.

Ja niżej podpisany, reprezentujący:

DEZAL-Pro Spółka Akcyjna
ul. Szypowskiego 1, 36-460 Nowa Dęba.

Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Niniejszym deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób:

Gofrowania Dezal Bąble

o podstawowych parametrach: 230V, 50 Hz, /1300/ 1600 W, kl. I jest zgodny z wymaganiami dyrektyw:

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/35/EU z dnia 26 lutego 2014 w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia (Dz.Urz.UE L 96, 29.03.2014, str.357)

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/35/EU z dnia 26 lutego 2014 w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej (Dz.Urz.UE L 96, 29.03.2014, str.79)

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/35/EU

z dnia 11 czerwca 2011 roku w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. Urz. UE L 174,01.07.2011, str. 88)

Do oceny zgodności zastosowano normy zharmonizowane:

- w zakresie dyrektyw LVD
PN-EN 60335-1:2012+A11:2014
PN-EN 60335-2-9:2007+A12:2008+A13:2011
PN-EN 62233:2008

- w zakresie dyrektyw EMC

PN-EN 55014-1:2017-06
PN-EN 61000-3-2:2014-10
PN-EN 61000-3:2013-10

Ostatnie dwie cyfry roku, w którym naniesiono oznaczenie CE: 18.
Nowa Dęba, 2018-06-04

Kazimierz Kos – Prezes Zarządu

Kazimierz Kos