

ELEKTRICKÉ SUŠIČKY NA BOTY EPS

Návod k obsluze

Informace a posudek výrobku, určení zařízení a fungování

Firma EPS předává do vašich rukou sušičku na boty. Zařízení je určeno k ohřevu a sušení vlhké, propocené obuvi. Zejména se používá pro sušení lyžařských a turistických bot pro celoroční použití a také k sušení rukavic a přileb. Sušičku na boty doporučujeme používat denně pro osoby s nadměrným pocením chodidel. Moderní, vícekanálový systém cirkulace vzduchu zvyšuje efektivitu a účinnost sušení. U modelů SB-3UV, SB-6, SB-6.1 byly použity UV diody a modely SB-6 a SB-6.1 byly dodatečně vybaveny elektrickými ventilátory. UV záření společně s teplým, suchým vzduchem účinně pomáhá snížit množství bakterií odpovídajících za nepříjemný zápach vlhké obuvi. Každodenní používání sušičky příznivě ovlivňuje stav obuvi a obouvání suchých bot má blahodárny účinek na zdravotní stav chodidel.

Obsluha zařízení

Oba hroty sušičky vsuňte do sušených bot. Zástrčku vložte do síťové zásuvky s napětím 230 V pro modely SB-3, SB-3UV, SB-6 nebo do zásuvky zapalovače anebo zdířky příslušného adaptéru pro model SB-4, SB-6.1 Po několika minutách práce se ustálí optimální podmínky pro práci zařízení. Zařízení pracuje v automatických cyklech práce a přerušení. U modelu SB-6, SB-6.1 se občasně zapíná ventilátor, což signalizuje jemný šum proudícího vzduchu. Sušičku nechte v sušené obuvi několik hodin v závislosti na míře promočení obuvi a používaném modelu sušičky.

Podmínky bezpečného používání zařízení

Před prvním použitím sušičky si pozorně přečtěte návod k obsluze. Vzhledem k nebezpečí, jaké mohou představovat elektrická zařízení, nikdy nenechávejte s nimi děti bez dozoru dospělých. Zařízení je určeno k sušení obuvi a např. rukavic, přileb, ponožek a čepic. Sušičku nepoužívejte v prostorech se zvýšenou vlhkostí, např. koupelnách, prádelnách, sklepech, garážích. Zařízení a zástrčku neponořujte do vody nebo jiných tekutin. Nedotýkejte se zařízení mokřýma nebo vlhkýma rukama. Nevkládejte žádné předměty do vnitřku zařízení přes větrací otvory. Pravidelně kontrolujte napájecí kabel a zástrčku, zda nejsou eventuálně poškozeny. Upozornění: Neodpojitelný napájecí kabel nelze vyměnit. Pokud se kabel nebo zástrčka poškodí, zařízení se stane nefunkčním. Pokud se zařízení namočí při ponoření do vody nebo jiné tekutiny, stane se nefunkčním a nesmí se dále používat. Netahejte za napájecí kabel, nenarážejte hroty sušičky do sebe nebo jiných předmětů. Zařízení používejte pouze pro určené použití.

Sušte boty celý rok, budete zdravější

Posudek výrobku

Podle posudku zpracovaného v Komplexu funkčnosti obuvi Centrální laboratoře obuvnického průmyslu na objednávku EPS „... má důležitý význam pravidelné sušení umožňující zachovat příslušné vlastnosti obuvi, což sehrává kladnou úlohu pro hygienu a pohodlí. Příslušné mikroklima uvnitř obuvi podmiňuje užité pohodlí a má vliv na hygienu a zdravotní stav kůže chodidla“.

