

# NÁVOD K OBSLUZE

## TEB HM-MQ02



## DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE:

### PŘEČTĚTE SI POZORNĚ TYTO INSTRUKCE A ULOŽTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ

- Odstraňovač žmolků před prvním použitím pozorně přečtěte návod k obsluze a ujistěte se, že jste si přečetli všechny pokyny.
- V případě nedodržení návodu a pokynů v něm uvedených hrozí riziko poranění.
- Odstraňovač žmolků včetně příslušenství je určen pouze k účelu uvedenému v tomto návodu. Odstraňovač žmolků nikdy nepoužívejte k žádnému jinému účelu.
- Dovozece nenese odpovědnost za použití přístroje, které není v souladu s návodem k obsluze do provozu a nedodržením bezpečnostních pokynů a upozornění.
- Odstraňovač žmolků mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností nebo znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo dostaly pokyny týkající se bezpečného používání spotřebiče a porozuměli nebezpečí, které je s tím spojeno. Děti si nesmí hrát se spotřebičem. Čištění a údržbu uživatelům nesmí provádět děti bez dozoru.
- Děti si nesmí hrát se odstraňovač žmolků.
- Napájecí přívod nenechávejte viset přes hranu stolu, kde jej mohou stáhnout děti.
- Napájecí přívod pravidelně kontrolujte.
- Napájecí přívod nesmí být poškozen ostrými nebo horkými předměty, otevřeným ohněm, nesmí být ponořován do vody a ani se ohýbat přes ostré hrany.
- Odstraňovač žmolků je určen k používání v domácnosti.
- Nikdy nepoužívejte odstraňovač žmolků k jiným účelům než k odstraňování shluků jemných vláken (žmolků, uzlíků) z povrchu textilií a pouze podle bezpečnostních pokynů a upozornění uvedených v návodu k použití.
- Odstraňovač žmolků nesmíte používat v případě je-li napájecí přívod, poškozen, spadl na zem, do vody, pokud nepracuje správně. V takových případech kontaktujte servisní středisko, aby prověřili bezpečnost jeho používání.
- Odstraňovač žmolků se nepokoušejte sami opravovat ani jej nijak upravovat, obraťte se na specializovaný servis.
- Odstraňovač žmolků používejte pouze s příslušenstvím určeným pro tento typ. Nepoužívejte poškozené nebo deformované příslušenství.
- Napájecí přívod nezasouvejte ani nevytahujte do ani z elektrické zásuvky mokřýma rukama, ani tažením za kabel.
- Odstraňovač žmolků uchovávejte, používejte při teplotě mezi 0 a 40 °C a udržujte jej mimo dosah ohně. Nevystavujte jej přímému slunečnímu záření ani vysokým teplotám.
- Nikdy neponořujte odstraňovač žmolků zapojený do elektrické zásuvky do vody ani jiné tekutiny ani částečně!
- Odstraňovač žmolků, napájecí přívod nikdy neumist'ujte k ani na tepelné zdroje (například sporák, kamna, radiátor, indukční deska atd.).
- Odstraňovač žmolků s připojeným přívodem do zásuvky se nesmí používat na místech, kde by mohl spadnout do vany, umyvadla nebo bazénu. Pokud by přístroj do vody spadl, nevyjímejte jej! Nejprve odpojte od elektrické zásuvky.
- Odstraňovač žmolků se nepokoušejte sami opravovat.
- Před výměnou příslušenství, montáží, čištěním, údržbou, nebo pokud jej necháváte bez dozoru, jej vždy předtím odpojte od napájecího přívodu a elektrické sítě.
- Odstraňovač žmolků NENÍ určen k zevnímu použití!
- Odstraňovač žmolků NENÍ určen do výbušného prostředí!
- Odstraňovač žmolků NENÍ určen pro komerční použití!
- Odstraňovač žmolků TENÍ určen k holení nebo depilaci těla!
- Odstraňovač žmolků TENÍ určen k úpravě srsti zvířat!
- Nepoužívejte odstraňovač žmolků, pokud je zásobník nebo planžeta odstraněna.
- Neodstraňujte žmolky z oděvů, který máte oblečeny na těle.
- Nenechávejte přístroj během činnosti bez dozoru.
- Odstraňovač žmolků není určen pro materiály s nerovným povrchem a tenké materiály (například hedvábí atd.)
- Odstraňovač žmolků ani příslušenství nezasouvejte do žádných tělesných otvorů.
- Když manipulujete se odstraňovač žmolků, vždy postupujte tak aby nedošlo k poranění osob (např. pořezání) nebo k poškození čištěné tkaniny.
- Neodkládejte zapnutý odstraňovač žmolků na měkké povrchy, které by se mohly poškodit od horkých částí spotřebiče (např. prádlo, koberce, postel, ručníky).
- Neupravujte povrch odstraňovač žmolků jakýmkoli způsobem.

## Technická data

- Napětí 220-240V~50/60Hz.
- Příkon 5 W.
- Hlučnost 73 dB (A)

Deklarovaná hodnota emise hluku tohoto spotřebiče je 73 dB (A), což představuje hladinu A akustického výkonu vzhledem k referenčnímu akustickému výkonu 1 pW.

## Před použitím

Odstraňovač žmolků nepoužívejte na oděvech oblečených na lidech. Hrozí riziko úrazu! Aby nedošlo k poškození, dávejte pozor u následujících částí oděvů:

- knoflíky, zipy
- cizí předměty (odznaky, brože) - před použitím odepněte
- tenká část textilie, lemy oděvu, místa sešití oděvu nebo manžety

## POUŽITÍ

Nejprve zkontrolujte, zda jsou správně nasazeny nože a správně dotaženy manžeta. Zasuňte odstraňovač žmolků do zásuvky. Stisknutím tlačítka zapnete zařízení. Držte zařízení pod mírným úhlem proti napnuté textilií. Jemně ho přitlačujte k oděvu a posouváním vpřed a vzad odstraňujte žmolky. Oděv napínejte druhou rukou. Zařízení posouvajte různými směry. Zařízení vypněte dalším stisknutím tlačítka. Po dokončení práce vytáhněte zástrčku z elektrické zásuvky.

### Upozornění!

- Na látku netlačte příliš velkou silou, mohlo by dojít k poškození látky.
- Nepoužívejte odstraňovač žmolků na oblečeném oděvu!

## Čistění a údržba

1. Zařízení vypněte a vytáhněte ze zásuvky.
2. Vyšroubujte kryt od těla zařízení a vysypte nečistoty.
3. Pevně uchopte vnitřní nože na okraji hlavy a vytáhněte je přímo ven. Dejte pozor, abyste se neporezali. **POZOR, TOŽE JSOU VELMI OSTRÉ!**  
Hrozí riziko poranění.
4. Vyčistěte nečistoty v planžetě dodávaným čistícím kartáčkem.
5. Vyčistěte nečistoty z vnitřních nožů dodávaným čistícím kartáčkem.  
**POZOR, TOŽE JSOU VELMI OSTRÉ!**
6. Všechny části po čištění opětovně sestavte opačným postupem, než je postup při rozebírání.

- Aby nedošlo k poškození planžety a vnitřních nožů, nasadte na zařízení ochranný kryt.
- Při manipulaci s noži dávejte pozor, aby nedošlo k úrazu.
- Na planžetu netlačte. Může se poškodit.
- K čištění povrchu používejte suchý hadřík.
- Žmolky ze zásobníku na žmolky odstraňte vždy dříve, než se zcela zaplní.
- Shluky žmolků ukryté mezi planžetou a noži zhoršují ostrost a rotaci. Vyčistěte je kartáčkem.

## Ekologie – Pečujme o životní prostředí

Každý uživatel může přispět k ochraně životního prostředí. Není to ani těžké, ani příliš nákladné. Za tímto účelem je uživatel povinen odevzdat odpadní elektrické nebo elektronické zařízení označené symbolem přeškrtnuté popelnice do sběrných odpadních zařízení, protože součásti zařízení mohou být nebezpečné pro životní prostředí. Lepenkové obaly odevzdejte do sběrného papíru.

**Nevyhazujte s komunálním odpadem!!**

## Záruční doba

Výrobce poskytuje 24 měsíční záruku počítáno od data běžného nákupu.. K uplatnění reklamace je třeba předložit doklad o nákupu. Reklamované zařízení doručte prodejci nebo dovozci na vlastní náklady a riziko společně s dokladem o nákupu. V záruční době bude zařízení opraveno zdarma do 30 dnů od data doručení dovozci. Záruka se vztahuje na vady materiálů a na špatné provedení zjištěné při používání. Záruka se nevztahuje na vnější mechanické, tepelné a chemické poškození a na jimi způsobené vady a na poškození vzniklé v následku působení vnějších faktorů, jako jsou atmosférické výboje, nesprávné napájecí napětí, stržení plomb, používání v rozporu s určením, jiné náhodné události. Záruka nevylučuje, neomezuje a nepozastavuje práva kupujícího vyplývající z předpisů o ručení za vady prodané věci.

## Povinnosti uživatele elektrického zařízení



1. Jakmile je výrobek označen symbolem přeškrtnutého odpadkového koše, znamená to, že se na výrobek vztahuje směrnice 2002/96/EC
2. Je zakázáno umístování použitého přístroje do odpadů společně s komunálním odpadem
3. Použitý výrobek musí být vyhozen na sběrný dvůr
4. Správný způsob postupování zabraňuje znečištění životního prostředí a zdraví člověka
5. Pro získání více informací o sběrných dvorech použitého výrobku kontaktujte místní orgány
6. Domácnosti hraje důležitou roli při přispívání k opětovnému použití a využití, včetně recyklace, odpadních zařízení.

## Dovozce

Výhradní dovozce do České republiky:

TEB Europe s.r.o.  
Oldřichovice 409  
Třinec 73961

[www.teb-europe.cz](http://www.teb-europe.cz)  
[info@teb-europe.cz](mailto:info@teb-europe.cz)  
+420 732 933 923

**Made in China**